

INTIMUS 1000 S

УПУТСТВО ЗА КОРИШЋЕЊЕ УРЕЂАЈА

ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ ЗА БЕЗБЕДНО КОРИШЋЕЊЕ УРЕЂАЈА

Уређајем не може истовремено управљати више од једне особе, тј. уређај није дизајниран за безбедно коришћење од стране више особа истовремено;

Током процеса сечења на уређају, није дозвољено истовремено обављање других послова (нпр. чишћење, испијање пића, итд.);

Уређај није играчка и није предвиђен за употребу од стране деце;

Пазите да током процеса сечења не дође до повлачања ваше косе или лабавих делова одеће, као што су кравате, или накита;

Никада не стављајте прсте у отвор за сечење;

У случају опасности искључите уређај из утичнице или прекидача за укључивање и искључивање уређаја;

Увек искључите уређај из утичнице пре отварања истог;

Не вршите самосталну поправку уређаја, поправку уређаја могу да врше само обучене особе.

КОРИШЋЕЊЕ УРЕЂАЈА

Укључите уређај помоћу прекидача за укључивање и искључивање уређаја који се налази у доњем десном углу управљачке површине;

Убаците папир у отвор за сечење папира, односно ако сечете дискове или кредитне картице у одвојени сигурноси отвор за ту намену и уређај ће се сам пребацити у режим аутоматског повлачења и повлачиће материјал аутоматски и такође се аутоматски искључити;

Никада не стављајте више од 12 папира (70-грамских) истовремено, а због непредвиђених својства папира који убацујете препоручујемо да не сечете више од 7-8 папира истовремено, ако сечете дискове или кредитне картице не стављајте више од једног у исто време;

Ако у току коришћења уређаја дође до заглављивања услед превелике количине стављених папира или дискова, пробајте да помоћу прекидача за укључивање и искључивање, који се налази у доњем десном углу управљачке површине, пребаците уређај у режим рада уназад, како би уређај сам избацио заглављени материјал;

Уколико се у горњем десном углу управљачке површине упали лампица на дну и светли црвено, испразните корпу уређаја и не заборавите да утиснете корпу у потпуности када је будете враћали;

Уколико се у горњем десном углу управљачке површине упали лампица у средини – сачекајте док се мотор охлади, након осам минута континуалног рада, уређају може бити потребно 30 минута за одмор;

Уколико се у горњем десном углу управљачке површине упали лампица на самом врху, уређај се заглавио услед превелике количине убаченог материјала;

ОСТАЛЕ НАПОМЕНЕ

Температура просторије у којој се користи уређај мора бити између 10 и 25 степени целзијуса. Уређај користи струју напона 220 волти.

ГАРАНЦИЈА

Гаранција уређаја се остварује према условима произвођача, осим уколико Законом није предвиђено другачије.

ДОДАТНА ПОМОЋ И СЕРВИС

Ако имате додатна питања у вези уређаја INTIMUS 1000 S или желите да наручите сервис, позовите овлашћени сервис компаније INTIMUS у вашем подручју. Овлашћени дистрибутер и сервис INTIMUS за подручје Србије и Црне Горе је компанија КИО д.о.о. Београд.